

Регуляторы синхронизации и распределения нагрузки для генераторных установок ЕМКО Trans-Syncgo



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Регуляторы синхронизации и распределения нагрузки для генераторных установок

Trans-Syncro

Регуляторы Trans-Syncro применяются для синхронизации и распределения нагрузки в генераторных установках.

Технические характеристики Trans-Syncro:

Характеристики	
<i>Связь</i>	USB-порт, CanBus с 1939 ECU, CanOpen, Ethernet, RS485
<i>Входы</i>	13 x конфигурируемые клавиши, 4 x аналоговый передатчик, магнитный адаптер, зарядный генератор D+(WL)
<i>Выходы</i>	Конфигурируемые 2x реле, 7x транзисторы, выходы GBR
<i>Текущее измерение</i>	3 фазы, вход СТ для тока нагрузки, 1x вход СТ для тока заземления
<i>Измерение напряжения</i>	3 фазы для генератора переменного тока
<i>Измерение коэффициента мощности</i>	Для трех фаз
Корпус	
<i>Размер</i>	276 мм x 189 мм x 45 мм
<i>Вырез панели</i>	223 мм x 162 мм
<i>Класс защиты</i>	NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
<i>Вес</i>	Приблизительно 0.53 кг
Рейтинг/Оценка	
<i>Блок питания постоянного тока</i>	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
<i>Измерение передатчика</i>	0 до 1300 Ом, точность: 1%, разрешение: 1 Ом
<i>Измерение температуры корпуса</i>	От -50 до +100°C, точность: 1%, разрешение: 1°C
<i>Хранение/Рабочая температура</i>	-20 °C до + 70 °C / -30 °C до + 80 °C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93