

Универсальные регуляторы температуры ЕМКО

ESM-9995



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Универсальные регуляторы ESM-9995.

Регуляторы ESM-9995 – это многофункциональные контроллеры с универсальным входом, предназначены для измерения и контроля температуры. Используются в текстильной, стекольной, нефтехимической, машиностроительной промышленности.

Технические характеристики ESM-9995:

Размер	96 мм x 96 мм x 87,5 мм. Пластиковый корпус 1/4 DIN 43700 для панельного монтажа. Вырез панели составляет 92x92 мм.
Дисплей	16 мм красный 4-значный светодиодный дисплей
Класс защиты	NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
Вес	Приблизительно 0,34кг.
Монтаж	Фиксированная установка
Окружающая среда	Стандартная, закрытый на высоте менее 2000 метров без конденсационной влажности
Хранение / Рабочая температура	От -40 ° C до +85 ° C / 0 ° C до +50 ° C
Хранение / Рабочая влажность	90% макс. (Без конденсата)
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	II, офис или рабочее место, без загрязнения
Условия эксплуатации	Непрерывно
Напряжение питания и мощность	230В (± 15%) 50/60 Гц. 3ВА, 115В (± 15%) 50/60 Гц. 3ВА, 24В (± 15%) 50/60 Гц. 3ВА
Аналоговый вход 1	Универсальный вход (ТС, RTD, Z Напряжение / Ток)
Типы входных сигналов, термопара	В зависимости от параметров: L (DIN43710), J, K, R, S, T, B, E, N (IEC584.1) (ITS90), C (ITS90)
Типы входных сигналов, термосопротивление	PT 100 (IEC751) (ITS90)
Типы входных сигналов, напряжение	В зависимости от параметров: 0...50 мВ, 0...5 В, 0...10 В
Типы входных сигналов, ток	В зависимости от параметров: 0...20 мА, 4...20 мА
Точность	± 0,25% от полной шкалы для термопары, терморезистора и напряжения, ± 0,70% от полной шкалы для тока
Компенсация холодного спая	Автоматически ± 0,1 ° C / 1 ° C
Восстановление линии	Максимум 10Вт
Защита от поломки датчика	Высококласная
Форма регулирования	Программируемые Вкл. / Выкл., П, ПИ, ПД или ПИД

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93