

Кухонные контроллеры для управления печью ЕМКО серии ESM-994x-N



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>

Кухонные контроллеры ESM-994х-N.

Контроллеры ESM-994х-N предназначены для управления печами, используются в пекарнях, шкафах для ферментации, стеклоплавильных печах, зерносушилках, инкубаторах и др.

Технические характеристики ESM-994х-N:

Дисплей и передняя панель	
Кнопки	Направления, ввода
LED-Индикаторы	SET (красный), OUT (красный), PROG (красный), 3 мм
Дисплей	16мм красный 4-значный светодиодный дисплей
Корпус	
Размер	96 мм х 96 мм 96 мм
Класс защиты	NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
Вес	Приблизительно 0,370 кг.
Монтаж	Фиксированная установка
Электрические характеристики	
Напряжение питания и мощность	24 В переменного тока (-% 15) +% 10) 50/60 Гц. - 3 ВА 115 В переменного тока (-% 15) +% 10) 50/60 Гц. - 3 ВА 230 В переменного тока (-% 15) +% 10) 50/60 Гц. - 3 ВА
Входы	"J" Fe-CuNi, "K" NiCr-Ni, "R" Pt13%RhPt "S" Pt10%RhPt Pt-100
Шкала	Fe CuNi -200°C...900°C Ni,CrNi -200°C...1300°C Pt13%RhPt 0°C.....1700°C Pt10%RhPt 0°C.....1700°C PT 100 -200°C...650°C
Точность	±1% полной шкалы для термопары и термосопротивления
Соединение	
Стандартная связь	RS-232 (Modbus RTU)
Дополнительная связь	RS-485 (Modbus RTU) "500В ~ изолированный" Ethernet (Modbus RTU через TCP ve Modbus RTU TCP) «1500 В ~ изолированный» USB 2.0 (данные записываются на флэш-накопитель.)
Выходы	
Релейные выходы	7А при 250В переменного тока (макс. 10 мА при 17 В постоянного тока)
Сигнальные выходы	Релейный выход (5А при 250 В переменного тока при активной нагрузке) или оптический выход драйвера SSR (макс. 10 мА при 17 В постоянного тока)
Регулирование	
Гистерезис (отставание фаз)	От 1 до 100 °С для устройств типа ТС, От 1 до 100 °С для PT-100 (-50 °С, 400 °С)
Форма регулирования	Вкл./Выкл., П, ПИ, ПД или ПИД
Частота считывания	10 показаний в секунду
Стандарты качества	
Сертификаты	AEC, CE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>